

## Vaskeråd

Hvilke farver kan vaskes sammen? Hvilket vaskeprogram skal jeg vælge? Hvad betyder håndvask? Disse spørgsmål har man formentlig spurgt sig selv eller andre på et tidspunkt. Noget tøj er mere sart end andet og skal i nogle tilfælde vaskes i hånden. Nogle pletter kan være meget svære at få af – og gode råd kan være dyre!

Er uheldet ude, og dit barn f.eks. har spildt tomatsovs, bleen ikke har holdt inde, eller leg udenfor blev for vildt, så gælder det om at handle hurtigt. Der findes ikke den rigtige måde at vaske pletter af. Det afhænger meget af stoftype, farver, og hvad pletten kommer af.

Det meste tøj har vaskeanvisninger, der vejleder ift. vasketemperatur, vaskeprogram, og hvordan tøjet skal behandles efter vask.

Jeg har derfor prøvet at lave en vaskeguide, som du kan få inspiration af. Jeg anbefaler altid, at man kigger på vaskeanvisningen i tøjet og derudfra vasker tøjet på den rette måde.

Jeg har nederst på siden indsat de forskellige symboler med beskrivelser samt betydningen heraf og håber, det kan hjælpe dig.

Når solen er fremme, tørrer man gerne sit tøj udenfor, oftest om sommeren. Vi anbefaler altid, at man tørrer sit tøj i skyggen, således at tøjet ikke mister farve eller bliver misfarvet af solens stråler.

Strik bør liggetørre, så det ikke går ud af facon. Ønsker man derimod at bevare strikkens blødhed, bør det tørretumbles.

Er det nødvendigt at stryge tøjet, anbefaler jeg, at man stryger det på vrangen. Ligeledes bør man ikke stryge ovenpå printmotiver, perler/palietter eller glimmer.

Vask gerne tøjet før brug både, så overskudsfarve, kemirester mm. vaskes ud.

## Vask af regntøj samt overtøj

Somme tider sker det, at børns tøj skal have en vasketur – og det gælder naturligvis også deres regntøj. Man skal dog ikke vaske regntøj, som man vasker alt andet tøj. Mange gange kan man slippe afsted med at vaske tøjet med en hårdt opvreden klud. Det er super smart, for du sikrer, at regntøjet holder i længere tid. Alternativt skal det vaskes på et håndvaskprogram på 30 grader UDEN vaskemiddel, fordi regntøj ikke kan tåle almindeligt vaskemiddel. Det kan nemlig få vand-søjletrykket til at falde, og vandtætheden kan ligeledes falde.

Når regntøjet skal tørre efter vask, er det bedst at lade det lufttørre. Er solen fremme, skal det helst ligge i skyggen – i hvert fald hvis man gerne vil undgå misfarvning.

Vask af overtøj skal ske efter anvisning i tøjet.


Det kan somme tider være uoverskueligt at holde styr på, hvad de forskellige symboler betyder, der fremgår af vaskeanvisningerne i børnenes tøj. Derfor er denne oversigt rigtig god, fordi den giver en kort beskrivelse af, hvad de betyder.

## Symbolernes specifikationer



I vaskebaljerne på symbolerne er der angivet et tal. Disse tal fortæller dig, hvor mange grader tøjet kan tåle. Som eksemplet viser, er det mange gange 40, men det kan også være 30.

Er der én streg under baljen, betyder det, at tøjet skal vaskes på et skåneprogram. Det er for tøj, der er mere fint og har behov for at blive vasket med mindre vand og færre tromlebevægelser, så stoffet ikke bliver overbelastet. På samme måde betyder to streger, at stoffet skal vaskes ekstra skånsomt – stof som eksempelvis uld.




Når du skal tørretumble tøjet, er det også smart at kaste et blik på symbolerne, som fremgår af tøjets vaskeguide. En enkelt og dobbelt prik angiver, om tøjet enten skal tørretumbles ved middel eller varm varme, som ovenstående guide viser.

Er der et kryds over cirklen, betyder det, at tøjet ikke må tørretumbles. Indeholder trekanten ikke nogen streger, betyder det, alle blegemidler må anvendes. Er der derimod to streger i trekanten, kan man sagtens blege tøjet, men ikke gøre det med klor.



”Wet clean” er vask, som – modsat traditionel vask – undgår brugen af opløsningsmiddel.



Strygejernet i modellen viser, som det fremgår af modellen, på hvilke grader du må stryge tøjet. En enkel prik betyder, at tøjet må stryges op til 110 grader. Stoffet på tøjet med dette symbol kan risikere at blive ødelagt af dampen. To prikker betyder, at tøjet tåler op til 150 grader. Tre prikker betyder, at tøjet kan tåle helt op til 200 grader.

Et kryds over strygejernet fortæller dig, at tøjet ikke må stryges, fordi det bliver ødelagt af det.